

Software Update LE360 / LE361 / LE362 / LE363 LE756 / LE758 / LE759 / LE760 LE761 / LE762 / LE771 / LE772

Feststellen der Software-Version des LCD-TV's

- 1. Rufen Sie mit MENU das TV-Menü auf.
- Wählen Sie mit
 ✓/▲ "Einstellungen", drücken die OK-Taste und wählen dann mit √/▲ "Andere Einstellungen" an.
- 3. Bestätigen Sie diesen Punkt mit der OK-Taste.
- 4. Auf dem Bildschirm wird u.a der momentane Softwarestand angezeigt.

Weitere Einstellungen		Land : D	
Menü-Einblendungsdauer	4	60 Sek.	
Verschlüsselte Kanäle suchen	-	Ja	
HbbTV		Ein	
Blauer Hintergrund		Auc	
Softwareaktualisierung		NZ Z CH	
Software-Version		V.3.3.6N	
Für Schwerhörige	(Contraction)	V.2.2.4x	
Audio Beschreibung	-	Aus	
Automatische TV Abschaltung aut		Aus	
Shop Mode	-	4 Stunden	
Medien Renderer		Desktid	

Software Version

5. Mit der MENU-Taste verlassen Sie das Menü.

SOFTWARE UPDATE

<u>Vorbereitung</u>

Bitte laden Sie die aktuelle Software von unserer Homepage <u>www.sharp.de</u> herunter und entpacken das File.

Die Software enthält die folgenden Dateien:

- MB90_en.bin
- usb_auto_update_A1.txt
- mboot_spi.bin (in seltenen Fällen kann auch diese Datei enthalten sein)

Kopieren Sie die Dateien auf einen USB-Stick. Der USB-Stick darf keine Filme, Bilder oder sonstige Dateien enthalten. Das Gerät erkennt die neue Software nur, wenn sich lediglich die Dateien MB90_en.bin und usb_auto_update_A1.txt auf dem Stick befinden (in seltenen Fällen auch die Datei mboot_spi.bin)

Durchführung des Software Updates

- 1. Schalten sie das Gerät im laufenden Betrieb über den Netzschalter aus oder ziehen den Netzstecker.
- 2. Schließen Sie den USB-Stick an die USB-Buchse 1 links vom Gerät oberhalb des gelben AV Anschlusses



- 3. Halten Sie die OK-Taste auf der Fernbedienung gedrückt und schalten dabei das Gerät am Netzschalter ein oder stecken den Netzstecker ein.
- 4. Halten Sie die OK-Taste weiterhin gedrückt. Die LED vorne am Gerät fängt nach kurzer Zeit an schnell zu blinken, Sie können nun die OK-Taste los lassen. Der Bildschirm bleibt weiterhin dunkel.
- 5. Nach erfolgreichem Software Update startet das Gerät neu und es erscheint der Bildschirm mit der Erst-Installation. Entfernen Sie den USB Stick
- 6. Schalten Sie das Gerät über den Netzschalter aus und wieder ein.